

**AP800421 - Digital Kitchen Scale****User's Guide****Battery**

The scale is working with 2 x 1.5V AAA batteries.

The battery compartment is situated on the underside of the device.

1. Please the locking tab slightly toward the middle of the scale and remove the battery compartment lid.
2. Insert 2 x AAA batteries. Ensure that the polarity is correct (+/-)
3. Slide in the battery compartment lid again.

**Note**

When a battery symbol appears in the upper left-hand corner of the display, the inserted battery must be replaced with a full one.

**Weighing****Caution**

Do not overload the scale. Pay attention to the "Technical data".

**Note**

The scale measures in grams by default. However, you can also set a different unit of measurement, see below information.

**Weighing solid goods**

1. Place the scale on a sturdy and even surface. Switch the scale on by pressing the TARE/OFF button.  
Note: After several seconds, "0" appears in the display with blue backlight. The scale is calibrated and you can start to weigh.
2. If you intend to weigh the goods in a container, place it on the weighing surface now without any content.
3. Touch the TARE/OFF button again. "0" appears in the display.
4. Touch the MODE button repeatedly if you want to set different unit (g/kg/lb:oz), until WEIGHT shows in the bottom of display. The scale is ready.
5. Place the goods into the container/lay them on the weighing surface. The measured weight will appear in the display.

**Weighing liquid goods**

The scale shows the weight of water and milk in milliliters (ml) or fluid ounces (fl.oz). Therefore, you do not require any additional measuring cups when measuring these liquids.

1. Place the scale on a sturdy and even surface. Switch the scale on by pressing the ON/OFF/TARE button.
2. Place a container on the weighing surface.
3. Touch the TARE/OFF button again. "0" appears in the display.
4. Touch the MODE button repeatedly if you want to set different unit (ml / fl.oz), until WATER/MILK appears in the bottom of display. The scale is ready.
5. Carefully fill the liquid into the container, which is placed on the weighing surface. The measured weight appears in the display.



Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB. 176. Hungary

Registration nr.: 01-09-276783

Made in China

**Adding goods for weighing**

This function is practical, e.g. when baking, if you intend to add another ingredient to an ingredient that is already situated on the scale.

1. Touch the TARE/OFF button, in order to reset the scale to 0.
2. Add the new goods to be weighed. In the display, the weight of the added goods is shown.
3. Repeat the process, if you intend to add more ingredients.

**Switching off the scale**

Keep the TARE/OFF button pressed until the display switches off.

If the scale is not used for approx. 60 seconds, they will switch off automatically.

**Special functions****Changing units of measurement**

The scale can weigh and display goods to be weighed in grams (g), kilograms (kg) and milliliters (ml) or in pounds/ounces (lb:oz) and fluid ounces (fl.oz).

In order to change the unit of measurement:

1. Switch the scale on by gently pressing on scale by hand.
2. Repeatedly touch the MODE button in order to switch between the units of measurement.

**Overload display**

When O-Ld appears in the display during weighing, the maximum capacity of 5000g (11 lbs) has been exceeded. Remove the goods to be weighed from the scale.

**Cleaning**

The kitchen scale must not be immersed in water or other liquids.

Wipe the scale clean using a soft, slightly dampened cloth, whereby you can also care for the glass weighing surface with a conventional glass cleaner.

**Technical data**

Model: Digital Kitchen Scale CFC2079-A

Battery: 2 x 1.5V AAA battery

Max capacity: 5000g

Division: 1g

**AP800421 - Digitális konyhai mérleg****Használati útmutató****Elem**

A mérleg 2 db 1.5V AAA elemmel működik.

Az elemtártó a készülék alján található.

1. Kérem, óvatatosan mozgitsa el a zárófeledeit a mérleg közép felé és távolítsa el az elemtártó feleit.
2. Helyezze be a 2 db AAA elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek pólusai a megfelelő irányban helyezkednek el. (+/-)
3. Csúsztassa vissza az elemtártó feleit.

**Megjegyzés**

Ha a kijelző bal felső sarkában egy elem szimbólum jelenik meg, akkor a behelyezett elemeket teljesen ki kell cserélni.

**Mérés****Figyelmeztetés**

Ne terhelje túl a mérleget! Figyeljen a „Műszaki adatok” pontban leírtakra.

**Megjegyzés**

A mérleg alapértelmezett mértékegyisége gramm. Más mértékegyiség beállításához, figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatásokat.

**Szilárd anyag mérés**

1. Helyezze a mérleget egy stabil és egyenletes felületre. Kapcsolja be a készüléket a "TARE/OFF" gombok megnyomásával.  
Megjegyzés: Néhány másodperc múlva megjelenik a 0 szám a képernyón kék háttérvilágítással. A mérleg kalibrálása után elkezdhed vele mérni.
2. Ha egy táblán szeretné mérni az anyagot, akkor azt először türesen helyezze a mérőfelületre.
3. Nyomja meg újra a "TARE/OFF" gombokat, hogy újra megjelenjen a 0 a képernyón.
4. Ha más mértékegyiséget szeretné beállítani (g / kg / lb: oz), akkor addig nyomja ismételten a "MODE" gombot, ameddig a kijelző alján a „WEIGHT” felirat meg nem jelenik. Ezután elkezdheti a mérést.
5. Helyezze az anyagot a tálba vagy helyezze a mérőfelületre. A mért súlyt a mérleg kijelzése jeleníti meg.

**Folyékony anyag mérés**

A mérleg folyadékot is képes mérni (ml / fl.oz), ezért a folyadékok mérésekor nincs szükség további mérőeszközökre.

1. Helyezze a mérleget egy stabil és egyenletes felületre. Kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF/TARE" gombok megnyomásával.
2. Helyezze a tálat a mérő felületre.
3. Nyomja meg újra a "TARE/OFF" gombokat, hogy újra megjelenjen a 0 a képernyón.

4. Ha más mértékegyiséget szeretne beállítani (ml / fl.oz), akkor addig nyomja ismételten a "MODE" gombot, ameddig a „WATER / MILK” felirat megjelenik a kijelző alján. Ezután elkezdheti a mérést.
5. Óvatosan töltse bele a folyadékot a mérőfelületen elhelyezett tálba. A mért érték a kijelzőn jelenik meg.

**Hozzáadott anyag mérés**

Ez a funkció nagyon praktikus lehet, pl. sütnivaló, haegy másik összetevőt is szeretne hozzáadni egy olyan összetevőhöz, amely már a mérlegben található.

1. Nyomja meg a "TARE/OFF" gombot, amíg a kijelző meg nem jelenik a 0.
2. Adja hozzá az új összetevőt. A kijelző a hozzáadott termék súlyát fogja mutatni.
3. Ismételje meg annyiszor a folyamatot, ahányszor új összetevőt szeretne hozzáadni.

**Mérleg kikapcsolása**

Tartsa lenyoma a "TARE / OFF" gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol. 60 mp inaktivitás után a mérleg automatikusan kikapcsol.

**Speciális funkciók****Mérési egységek módosítása**

A mérleg mérheti az anyagok súlyát grammban (g), kilogrammban (kg) és milliliterben (ml) vagy fontban / uncíaban (lb:oz) és folyadék uncíában (fl.oz).

Mértékegyiség megváltoztatása:

1. Kapcsolja be a mérleget úgy, hogy kezével óvatosan megnyomja a mérleget.
2. Többször nyomja meg "MODE" gombot a mérési egységek közötti váltáshoz.

**Túlerhelés kijelzés**

Ha a mérés során a kijelzőn megjelenik az "O-Ld" felirat, a maximális kapacitást 5000 g (11 lbs) töllepte. Ilyenkor vegye le a mérlegből az anyagot.

**Tisztítás**

A konyhai mérleget nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

Törölje le a mérleget puha, enyhén nedves anyagdarabbal, vagy tisztítja meg az üveg felületét egy hagyományos üvegtisztítóval.

**Műszaki adatok**

Modell: Digitális konyhai mérleg CFC2079-A

Elem: 2 x 1.5V AAA elem

Max kapacitás: 5000g

Felosztás: 1g



Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína